



Manuale d'uso

Daikin Altherma 4 H F+W



THE KEY FOR SMART INFORMATION

Scan and find out

HI

more

EPVX10S(U)18A ▲ 4V ▼ EPVX10S(U)23A ▲ 4V ▼ EPVX10S18A▲9W▼ EPVX10S23A▲9W▼ EPVX14S(U)18A ▲ 4V ▼ EPVX14S(U)23A ▲ 4V ▼ EPVX14S18A▲9W▼ EPVX14S23A ▲ 9W ▼

EPBX10A ▲ 4V ▼ EPBX10A▲9W▼ EPBX14A ▲ 4V ▼ EPBX14A ▲ 9W ▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z **▼**= , , 1, 2, 3, ..., 9

Manuale d'uso Daikin Altherma 4 H F+W

Italiano

Sommario

1	Info	rmazio	oni su questo documento	2	
2	Istru	izioni	di sicurezza per l'utente	3	
	2.1	Informa	zioni generali	3	
	2.2	Istruzior	ni per un utilizzo sicuro	4	
3	Note	e relat	ive al sistema	5	
	3.1	Compor	nenti di un tipico layout sistema	5	
	Cuiz	ta ran	ida	5	
4			iua	5	
	4.1	Riscald	amento/raffreddamento ambiente	5	
	4.3	Acqua o	alla sanitaria		
-	Euro	-1000	mente		
J	FUN.	Zionar		0	
	5.1	Struttur	cia utente, panoramica delle impostazioni utente	0	
	5.3	Scherm	ate possibili: panoramica		
	0.0	5.3.1	Schermata iniziale		
		5.3.2	Schermata menu principale	9	
		5.3.3	Schermata dei setpoint	10	
	5.4	Portare	il funzionamento nello stato ATTIVATO o	10	
		5 4 1		10	
	5.5	Lettura	delle informazioni	11	
	5.6	Controll	o del riscaldamento/raffreddamento ambiente	11	
		5.6.1	Impostazione del modo funzionamento ambiente	11	
		5.6.2	Per cambiare la temperatura ambiente desiderata	11	
		5.6.3	Per cambiare la temperatura dell'acqua in uscita richiesta	12	
	5.7	Controll	o dell'acqua calda sanitaria	12	
		5.7.1	Modo riscaldamento preventivo e mantenimento	12	
		5.7.2	Modo programmato	12	
		5.7.3	Modo programmato+riscaldamento preventivo e	13	
		5.7.4	Uso del funzionamento potente dell'ACS	13	
		5.7.5	Utilizzo del riscaldamento manuale del serbatoio della ACS	13	
	5.8	Scherm	ata del programma: Esempio	14	
	5.9	Curva c	limatica	15	
		5.9.1	Cosa è la curva climatica?	15	
		5.9.2	Uso delle curve climatiche	16	
6	Sug	gerim	enti per il risparmio energetico	17	
7	Man	utenz	ione e assistenza	17	
	7.1	Panorar	nica: Manutenzione e assistenza	17	
9	Diec	منحساه	ao dai problomi	17	
0			re del problemi	17	
	8.2	Per con	trollare lo storico dei difetti	17	
	8.3	Sintomo: Fa troppo freddo (caldo) nel soggiorno			
	8.4	Sintomo: L'acqua al rubinetto è troppo fredda			
	8.5	Sintomo: Guasto della pompa di calore			
	8.6	Sintomo gorgogli	o: dopo la messa in funzione, il sistema produce un iamento	18	
9	Sma	Itime	nto	19	
10	Glos	ssario		19	
11	Imp	ostazi	oni installatore: Tabelle da		
	com	pilars	i a cura dell'installatore	19	
	11.1	Procedu	ıra guidata di configurazione	19	
	11.2	Menu In	npostazioni	19	

1 Informazioni su questo documento

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di:

- · Leggere attentamente la documentazione prima di usare l'interfaccia utente, per assicurarsi le migliori prestazioni possibili.
- · Chiedere all'installatore di fornire informazioni sulle impostazioni da questi utilizzate per configurare il sistema. Controllare se ha compilato le tabelle delle impostazioni installatore. IN CASO CONTRARIO, chiedergli di provvedere in tal senso.
- · Conservare la documentazione per future consultazioni.

Destinatari

Utenti finali

Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

- Precauzioni generali di sicurezza:
 - Istruzioni di sicurezza che devono essere lette prima dell'installazione
 - Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità interna)
- Manuale d'uso:
 - Guida rapida per l'utilizzo di base
 - Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità interna)
- · Guida di riferimento per l'utente:
 - Istruzioni passo-passo dettagliate e informazioni generali per l'utilizzo di base e avanzato
 - Formato: file digitali all'indirizzo https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di ricerca ${}^{\mathbf{Q}}$ per individuare il modello in uso.
- · Manuale di installazione Unità esterna:
 - Istruzioni d'installazione
 - Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità esterna)
- · Manuale di installazione Unità interna:
 - Istruzioni d'installazione
 - Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità interna)
- Guida di consultazione per l'installatore:
 - Preparazione dell'installazione, consigli utili, dati di riferimento, ...
 - Formato: file digitali all'indirizzo https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di ricerca Q per individuare il modello in uso.

· Guida di riferimento alla configurazione:

- Configurazione del sistema.
- Formato: file digitali all'indirizzo https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di ricerca Q per individuare il modello in uso.

· Supplemento al manuale delle apparecchiature opzionali:

- Informazioni supplementari su come installare le apparecchiature opzionali
- Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità interna) + file digitali disponibili su https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di ricerca Q per trovare il proprio modello.

Potrebbe essere disponibile una revisione più recente della documentazione fornita andando sul sito web locale Daikin, oppure chiedendo al proprio installatore.

Le istruzioni originali sono scritte in inglese. I manuali in tutte le altre lingue rappresentano traduzioni delle istruzioni originali.

2

App ONECTA



Se viene configurato dal proprio installatore, si può utilizzare la app ONECTA per controllare e monitorare lo stato del proprio sistema. Per maggiori informazioni, vedere:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/



Breadcrumb

I breadcrumb (esempio: **[3.1]**) aiutano a individuare la posizione in cui ci si trova nella struttura menu dell'interfaccia utente.



Anche in questo documento si parla di breadcrumb. Esempio:

1 Vaia [3.1]: Riscaldamento/raffreddamento ambiente > Range di funzionamento.

Questo significa:



2 Istruzioni di sicurezza per l'utente

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

2.1 Informazioni generali

AVVERTENZA

In caso di dubbi su come utilizzare l'unità, contattare l'installatore.

L'apparecchiatura può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, ovvero senza la necessaria esperienza e le necessarie conoscenze, purché siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza, ricevano istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli insiti nell'apparecchiatura.

I bambini NON DEVONO giocare con l'apparecchiatura.

La pulizia e la manutenzione NON devono essere effettuate dai bambini senza adeguata supervisione.

AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche o incendi:

- NON pulire l'unità con acqua.
- NON utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- NON posizionare oggetti contenenti acqua sull'unità.

ATTENZIONE

- NON appoggiare oggetti o attrezzature sull'unità.
- NON sedersi, arrampicarsi o stare in piedi sull'unità.

Le unità sono contrassegnate con il simbolo seguente:



Indica che i prodotti elettrici ed elettronici NON possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legge applicabile.

Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'ente locale preposto.

2 Istruzioni di sicurezza per l'utente

Le batterie sono contrassegnate con il simbolo seguente:



Indica che la batteria NON può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Se sotto a tale simbolo è stampato un simbolo chimico, quest'ultimo indica che la batteria contiene un metallo pesante in una concentrazione superiore a un determinato valore.

I simboli chimici possibili sono: Pb: piombo (>0,004%).

Le batterie esauste DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo. Il corretto smaltimento delle batterie esauste eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

2.2 Istruzioni per un utilizzo sicuro

AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da persone in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.

AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di sorgenti di accensione (né sorgenti di accensione permanenti né sorgenti di accensione per un breve periodo di tempo) (esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione).

AVVERTENZA

- NON perforare né bruciare i componenti del ciclo del refrigerante.
- NON utilizzare materiali per la pulizia o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Prestare attenzione al fatto che il refrigerante all'interno del sistema è inodore.

AVVERTENZA

Dopo la messa in funzione, NON DISATTIVARE gli interruttori di protezione (**c**) sulle unità, per lasciare attivata la protezione. Nel caso di alimentazione a tariffa kWh normale (**a**), è presente un interruttore di protezione. Nel caso di alimentazione a tariffa kWh preferenziale (**b**), ce ne sono due.



Per garantire la sicurezza nell'improbabile caso di una perdita di refrigerante:

- NON introdurre fonti di accensione nella zona di protezione attorno all'unità esterna. Né fonti di accensione permanenti né fonti di accensione per brevi periodi di tempo (esempio: fiamme libere, ...).
- Non chiudere l'area intorno all'unità esterna, per evitare l'accumulo di refrigerante.

NON aprire l'unità (in particolare l'unità esterna). Sia l'unità interna che l'unità esterna sono dotate di sensore per il rilevamento delle perdite di gas. Quando viene rilevato un gas infiammabile, la ventola dell'unità esterna inizia a girare per diluire il gas con l'aria circostante.

NON utilizzare spray contenenti gas infiammabili all'interno o in prossimità dell'unità. Questo potrebbe far scattare il rilevamento della perdita di gas e far iniziare a girare la ventola dell'unità esterna.

Spurgo aria dai trasmettitori di calore o dai collettori. Prima di spurgare l'aria dai trasmettitori di calore o dai collettori, controllare se sulle pagine iniziali dell'interfaccia utente sia visualizzato \triangle oppure il simbolo \triangle .

- In caso negativo, si può procedere immediatamente con lo spurgo aria.
- In caso affermativo, assicurarsi che l'ambiente in cui si desidera spurgare l'aria sia sufficientemente aerata.
 Motivo: potrebbe verificarsi una perdita di refrigerante nel circuito idraulico e, successivamente, nell'ambiente in cui si effettua lo spurgo aria dai trasmettitori di calore o dai collettori.

3 Note relative al sistema

A seconda del layout sistema, il sistema può:

- Riscaldare un ambiente
- Raffreddare un ambiente
- Produrre acqua calda sanitaria (se è installato un serbatoio ACS)

INFORMAZIONE

Se nella zona principale è stato installato il riscaldamento a pavimento, in modalità di raffreddamento la zona principale può fornire solo raffrescamento. Il raffreddamento reale NON è consentito.

3.1 Componenti di un tipico layout sistema



- A Zona principale. Esempio: Soggiorno.
 B Zona aggiuntiva Esempio: Camera da
- B Zona aggiuntiva. Esempio: Camera da letto.
 C Ambiente che accoglie apparecchiature tecniche. Esempio: Garage.
- a Pompa di calore dell'unità esterna
- b Pompa di calore dell'unità interna
- c Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (ACS)
- d Interfaccia utilizzatore dell'unità interna
- e Interfaccia dedicata per il comfort delle persone (BRC1HH utilizzato come termostato ambiente)
- **f** Riscaldamento a pavimento
- g Radiatori, convettori a pompa di calore o ventilconvettori

i "

INFORMAZIONE

Il serbatoio dell'unità interna e quello dell'acqua calda sanitaria (se installati) possono essere separati o integrati, a seconda del tipo di unità interna.

4 Guida rapida

4.1 Autorizzazione avanzata dell'utente

La quantità di informazioni che è possibile leggere e modificare nella struttura dei menu dipende dal proprio livello autorizzazione utente:

- Utente: Modo standard
- Utente finale avanzato: Si possono leggere e modificare più informazioni

4.2 Riscaldamento/raffreddamento ambiente

Funzionamento di riscaldamento/raffreddamento ambiente

Protezione antigelo ambiente. Anche se si porta su DISATTIVATO il funzionamento in modalità riscaldamento/ raffreddamento ambiente, la funzione di protezione antigelo ambiente –se attivata– può restare in funzione. Tuttavia, per il controllo con termostato ambiente installato esternamente, la protezione è attiva solo in caso di richiesta del termostato.

AVVISO

Prevenzione congelamento tubi acqua. Anche quando si porta su DISATTIVATO il funzionamento in modalità riscaldamento/raffreddamento ambiente, la prevenzione congelamento tubi acqua –se attivata– resta in funzione.

Nel caso in cui si voglia disattivare TUTTO il riscaldamento/ raffreddamento dell'ambiente:

1 Nella schermata iniziale, toccare l'icona 🕛 nella barra Riscaldamento/raffreddamento ambiente.

Risultato: Quando è DISATTIVATO, l'area della schermata Riscaldamento/raffreddamento ambiente è grigia.

Nel caso in cui si voglia disattivare solo una singola zona:



Risultato: Quando è DISATTIVATO, l'area della schermata della zona è grigia.

Per cambiare la temperatura ambiente desiderata

Durante il controllo della temperatura ambiente, è possibile usare la schermata dei setpoint della temperatura ambiente per leggere e regolare la temperatura ambiente desiderata.

- Andare a [1.1]: Zona principale > Setpoint ambiente.
 OPPURE dalla schermata iniziale: toccare l'icona del trasmettitore di calore della zona da modificare.
- 2 Regolare la temperatura ambiente desiderata:



Per cambiare la temperatura dell'acqua in uscita richiesta

Se non si utilizza la curva climatica, è possibile regolare la temperatura dell'acqua in uscita desiderata nel modo seguente:



Modifica della curva climatica delle zone di riscaldamento/ raffreddamento ambiente

 \bigcirc

1 Andare alla zona di applicazione:

6

Zona	Andare a
Zona principale – Riscaldamento	<pre>[1.8] Zona principale > Curva climatica per il riscaldamento</pre>
Zona principale – Raffreddamento	<pre>[1.9] Zona principale > Curva climatica per il raffrescamento</pre>
Zona aggiuntiva – Riscaldamento	[2.8] Zona aggiuntiva > Curva climatica per il riscaldamento
Zona aggiuntiva – Raffreddamento	[2.9] Zona aggiuntiva > Curva climatica per il raffrescamento

2 Modifica della curva climatica



X1, X2 Y1, Y2 Temperatura ambiente esterna Temperatura dell'acqua in uscita richiesta

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, vedere anche:

- "5.4 Portare il funzionamento nello stato ATTIVATO o DISATTIVATO" [▶ 10]
- "5.6 Controllo del riscaldamento/raffreddamento ambiente" [> 11]
- "5.8 Schermata del programma: Esempio" [> 14]

- "5.9 Curva climatica" [> 15]
- Guida di consultazione per l'utilizzatore

Acqua calda sanitaria 4.3

Funzionamento in modalità riscaldamento del serbatoio



Modo disinfezione. Anche se si DISATTIVA il funzionamento in modalità riscaldamento del serbatoio, la modalità di disinfezione rimane attiva.

AVVISO

Si consiglia di impostare la modalità di disinfezione su una volta al giorno (impostazione [4.10] Disinfezione > Ogni giorno).

1 Nella schermata iniziale, toccare l'icona 🕛 nella barra Acqua calda sanitaria.

Risultato: Quando è DISATTIVATO, l'area della schermata Acqua calda sanitariaègrigia.

Modifica del setpoint della temperatura serbatoio

Con la modalità Solo riscaldamento preventivo mantenimento e Programmato + riscaldamento preventivo e mantenimento, è possibile utilizzare la schermata dei setpoint della temperatura serbatoio per regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria.

- Vaia [4.5]: Serbatoio > Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento.
- 2 Regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria:



Note: Con la modalità Solo programmato, è possibile modificare le impostazioni per: [4.3] Setpoint manuale e [4.4] Setpoint funzionamento in modalità "Powerful".

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, vedere anche:

- "5.4 Portare il funzionamento nello stato ATTIVATO o DISATTIVATO" [> 10]
- "5.7 Controllo dell'acqua calda sanitaria" [> 12]
- "5.8 Schermata del programma: Esempio" [> 14]
- · Guida di consultazione per l'utilizzatore

Funzionamento 5

5.1 Interfaccia utente: panoramica

L'interfaccia utente contiene i componenti seguenti:



Indicatore di stato h

Display con schermo tattile



b Display con schermo tattile

Indicatore di stato

I LED dell'indicatore di stato si illuminano o lampeggiano per indicare il modo di funzionamento dell'unità.

LED	Modo	Descrizione
Blu lampeggiante	Standby	L'unità non è in funzione.
Blu fisso	Uso	L'unità è in funzione.
Rosso lampeggiante	Difetto	Si è verificato un difetto. Per ulteriori informazioni, consultare "8.1 Per visualizzare il testo di guida in caso di difetto" [▶ 17].

Display con schermo tattile

La retroilluminazione del touchscreen si attenua dopo due minuti di mancata interazione con l'interfaccia utente e si spegne dopo tre minuti. Toccando il touchscreen si riaccende la retroilluminazione.

Gesti tattili

L'interazione con il display con schermo tattile può avvenire con i seguenti gesti:

	Gesto	Descrizione
(h)	Тоссо	Toccare rapidamente lo schermo tattile su un elemento o un'area specifica.
(h)	Doppio tocco	Toccare rapidamente due volte lo schermo tattile su un elemento o un'area specifica.
ſŀŋ	Tenere premuto	Toccare lo schermo su un elemento o un'area specifica e rimanere in posizione per un breve periodo di tempo.
Jun	Scorrere a sinistra/destra	Una o più dita toccano lo schermo tattile e si muovono per una breve distanza in direzione sinistra o destra.
(hnj	Scorrere verso l'alto/il basso	Una o più dita toccano lo schermo tattile e si muovono per una breve distanza in direzione verso l'alto o verso il basso.
(hnj	Trascinare orizzontalmente	Tenere premuto mentre ci si muove in direzione orizzontale.

5.2 Struttura del menu: Panoramica delle impostazioni utente

INFORMAZIONE

A seconda delle impostazioni installatore selezionate e del tipo di unità, le impostazioni saranno visibili/invisibili.

AVVISO

Quando si modifica un'impostazione, il funzionamento viene temporaneamente interrotto. Le operazioni riprenderanno quando si torna alla schermata iniziale.

- [1.1] Setpoint ambiente / Temp. acqua in uscita
- [1.2] Programma riscaldamento

[1.3] Programma riscaldamento (abilitare/disabilitare)

- [1.4] Programma raffreddamento
- [1.5] Modo setpoint riscaldamento

[1.6] Range di setpoint

- [1.7] Modo setpoint raffreddamento
- [1.8] Curva climatica per il riscaldamento

[1.9] Curva climatica per il raffrescamento

[1.12] Controllo

[1.17] Zona Attivato

[1.21] Nome zona

[1.23] Programma raffreddamento (abilitare/disabilitare)

[1.24] Programma riscaldamento per lo spostamento dell'acqua in uscita

[1.25] Programma raffreddamento per lo spostamento dell'acqua in uscita

[1.27] Scostamento riscaldamento dell'acqua in uscita

[1.28] Scostamento raffreddamento dell'acqua in uscita

[1.29] Setpoint comfort riscaldamento

[1.30] Setpoint comfort raffreddamento

[1.31] Termostato ambiente Daikin

[1.32] Attivato riscaldamento ambiente

[1.33] Sfalsamento termostato esterno

[1.34] Linea di base target riscaldamento

[1.35] Linea di base target raffreddamento

[1.36] Modalità riscaldamento per lo spostamento dell'acqua in uscita

[1.37] Modalità raffreddamento per lo spostamento dell'acqua in uscita

[1.38] Sfalsamento sensore ambiente

[2] Zona aggiuntiva

[2.1] Temp. acqua in uscita

- [2.2] Programma riscaldamento
- [2.3] Programma riscaldamento (abilitare/disabilitare)
- [2.4] Programma raffreddamento
- [2.5] Modo setpoint riscaldamento
- [2.6] Range di setpoint

[2.7] Modo setpoint raffreddamento

- [2.8] Curva climatica per il riscaldamento
- [2.9] Curva climatica per il raffrescamento

[2.12] Controllo

[2.15] Zona Attivato

[2.18] Programma riscaldam. impostato

[2.19] Programma raffreddamento per lo spostamento dell'acqua in uscita

- [2.21] Nome zona
- [2.22] Scostamento riscaldamento dell'acqua in uscita
- [2.23] Scostamento raffreddamento dell'acqua in uscita
- [2.24] Setpoint comfort riscaldamento
- [2.25] Setpoint comfort raffreddamento

[2.26] Attivato riscaldamento ambiente				
[2.27] Programma raffreddamento (abilitare/disabilitare)				
[2.28] Linea di base target riscaldamento				
[2.29] Linea di base target raffreddamento				
[2.31] Modalità riscaldamento per lo spostamer dell'acqua in uscita	ito			
[2.32] Modalità raffreddamento per lo spostamer dell'acqua in uscita	ito			
[3] Riscaldamento/raffreddamento ambiente				
[3.1] Range di funzionamento				
[3.2] Modo funzionamento				
[3.6] Zona aggiuntiva (presente/non presente)				
[4] Acqua calda sanitaria				
[4.1] Funzionamento in modalità "Powerful"				
[4.2] Riscaldamento del serbatoio manuale				
[4.3] Setpoint manuale				
[4.4] Setpoint funzionamento in modalità "Powerful"				
[4.5] Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento				
[4.6] Programmazione				
[4.7] Modo riscaldamento				
[4.8] Efficienza di riscaldamento				
[4.10] Disinfezione				
[4.11] Range di funzionamento				
[4.16] Aggiunta sorgente aggiuntiva di ACS sempre richiesta	а			
[4.17] Subentro della sorgente aggiuntiva durante SH/C				
[4.21] Setpoint comfort				

[4.22] Setpoint economico

[4.24] Attiva la programmazione del riscaldamento preventivo e mantenimento

[4.25] Programmazione del riscaldamento preventivo e mantenimento

[5] Impostazioni

[5.3] Ora/data

[5.4] Breadcrumbs (ATTIVATO/DISATTIVATO)

[5.12] Disposizione della tastiera

[5.13] Impostazioni avanzate

[5.14] Bivalente

[5.15] Resetta alle impostazioni predefinite della fabbrica

[5.17] Luminosità del display

[5.26] Visualizza timer dell'inattività

[5.27] Vacanza

[5.28] Bilanciamento

[5.30] Limite per contatore Smart

[5.31] Termostato ambiente presente

[5.32] Caldaia con serbatoio

[6] Informazioni

[6.1] Dati energetici

[6.2] Informazioni rivenditore

[6.3] Sensori

[6.4] Attuatori

Manuale d'uso

[6.5] Modi operativi

[6.6] Informazioni su

[8] Connettività

[8.1] Configurazione TCP/IP

[8.2] Stato connessione

[8.3] Gateway di tipo wireless

[8.4] Dettagli sulla connessione

[9] Energia

[9.1] Prezzo elettricità

[9.2] Prezzo elettricità (linea di base)

[9.3] Scheda prezzo elettricità (abilitare/disabilitare)

[9.4] Scheda prezzo elettricità (panoramica)

[9.5] Prezzo del gas

[9.6] Ingresso elettricità

- [9.7] Calore prodotto
- [9.8] Reset dati energetici

[9.9] Esclusione di responsabilità legale

[11] Anomalia

[12] Sfioramento

[12.1] Puntatore a contatto

[12.4] Clean the screen

5.3 Schermate possibili: panoramica

INFORMAZIONE

Alcune funzioni sono visualizzate nell'interfaccia utente, ma non sono disponibili per il proprio sistema.

Le schermate più comuni sono riportate sotto:

- Schermata iniziale
- Schermata principale (due schermate)
- Schermata dei setpoint

5.3.1 Schermata iniziale

La schermata iniziale offre una panoramica della configurazione dell'unità e delle temperature ambiente e setpoint. Sulla schermata iniziale si visualizzano solo i simboli applicabili alla propria configurazione.



Voce		oce	Descrizione		
a	a Spaces				
	a1	Ċ	Controllo del clima ATTIVATO / DISATTIVATO		
	a2	Modo di	funzionamento:		
		*	Riscaldamento		
		*	Raffreddamento		
		tĂÌ	Automatico		
b	Zor	a princ	ipale		
	Que	esta zona	può essere rinominata in Nome zona [1.21])		
	b1	Tipo con	trasmettitore di calore:		
		Ŋ	Riscaldamento a pavimento		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ventilconvettore		
		00000	Radiatore		
	b2	Û	Temperatura misurata (Zona principale)		
С	Zor	a aggiu	ntiva		
	Que	esta zona	può essere rinominata in Nome zona [2.21])		
	c1	Tipo con	trasmettitore di calore:		
		പ്	Riscaldamento a pavimento		
			Ventilconvettore		
			Radiatore		
	c2	Û	Temperatura misurata (Zona aggiuntiva)		
d	Acqua calda sanitaria		a sanitaria		
	d1	\bigcirc	Controllo del clima ATTIVATO / DISATTIVATO		
	d2	Modo fur all'impos	Modo funzionamento Powerful. Collegamento all'impostazione [2.4].		
		Funzionamento in modalità "Powerful" modalità ATTIVATO			
		Funzionamento in modalità "Powerful" modalità DISATTIVATO			
	d3	d3 📑 Icona acqua calda sanitaria			
	d4	14 🖡 Surriscaldatore ATTIVATO			
	d5	5 Modalità di funzionamento della ACS:			
		遊 Disinfezione modalità attiva			
		Funzionamento in modalità "Powerful" modalità ATTIVATO			
		U	Riscaldamento preventivo e mantenimento modalità attiva		
		UÍ	Programmazione e riscaldamento preventivo e mantenimento modalità attiva		
		ŧŋ	Riscaldamento preventivo e mantenimento programmato modalità attiva		
	d6		Temperatura serbatoio misurata		

Voce		oce	Descrizione	
е	Est	cerno		
	e1	(₩≡	Unità esterna	
	e2	e2 Funzionamento silenzioso:		
Disattivato			Disattivato	
💬 Manuale			Manuale	
Programmato			Programmato	
	e3	Funzion	amento silenzioso livello:	
		(D Modalità silenziosa		
		(P)	Più tranquillo	
		Ð	Più silenzioso	
	e4	Ô۵	Temperatura esterna misurata	
f	lco	ne di stat	0	
	f1	¢	Si è verificato un errore.	
	f2		Si è verificato un malfunzionamento.	
	f3	WiFi		
		(î	WiFi connesso	
		(((×	WiFi disconnesso	
	f4 ELAN collegata			
	f5	Daikin ONECTA		
		\Box	Collegato	
		8	Non collegato	
	f6	Daikin HomeHub		
		Collegato		
		Non collegato		
		Avvertenza		
	f7	٠	Smart energy abilitata	
	f8	DEMO	La modalità demo è attiva	
g	Orc	Drologio		
h	Fur	unzioni speciali		
	h1	1 🕅 Vacanza		
	h2	2 🚯 Antigelo		
	h3	h3 Emergenza		
	h4	•	L'unità esterna è in stato di blocco. Note: Lo	
	specializzati.			
i	Inte	terruttore dell'installatore. Per passare dalla modalità utente a		
	que	ella install	atore.	
			Modo utente	
		•	Modo installatore	
j	Na	Navigazione / paginazione		

5.3.2 Schermata menu principale

Partendo dalla schermata iniziale, scorrere il dito verso sinistra per visualizzare la prima schermata del menu principale. Scorrere una seconda volta il dito verso sinistra per visualizzare la seconda schermata del menu principale. Dalle schermate del menu principale è possibile accedere alle diverse schermate dei setpoint e ai sottomenu.

Schermata menu principale 1:

🗘 🛆 🗟 🕎 🗅 🏟 🏵 08:30 🛔 🖶 👶 🛍 25 Febbraio 2025				
Anomalia	Zona principale	Zona aggiuntiva	Riscaldamento/ raffreddamento ambiente	
⚠	E			
Acqua calda sanitaria	Impostazioni	Informazioni	Prima messa in funzione	
f	τφ:	(i)	오	
<>				

Schermata menu principale 2:

\$ ∆ \$ 5	2 🗅 🚱 🏵 08	:30 🔒 🖶 👶	25 Febbraio 2025
Connettività	Energia	Procedura guidata di	Sfioramento
	\$	×	- \ -
IO non fornito			
×			
	۰.	•• >	۶

	Sottomenu	Descrizione
[11]	🛆 Anomalia	Restrizione: Visualizzato solo se si verifica un difetto.
		Per ulteriori informazioni, consultare "8.1 Per visualizzare il testo di guida in caso di difetto" [• 17].
[1]	Zona principale	Mostra il simbolo applicabile per il tipo di emettitore della propria zona principale.
		Impostare la temperatura dell'acqua in uscita della zona principale.
[2]	aggiuntiva	Mostra il simbolo applicabile per il tipo di emettitore della propria zona aggiuntiva.
		Impostare la temperatura dell'acqua in uscita della zona principale.
[3]	Riscaldamento/	Mostra il simbolo applicabile per la propria unità.
	ambiente	Mettere l'unità in modo riscaldamento o in modo raffreddamento. Non è possibile cambiare modalità nei modelli per solo riscaldamento.
[4]	Acqua calda sanitaria	Restrizione: Viene visualizzato solo se è presente un serbatoio dell'acqua calda sanitaria.
		Impostare la temperatura serbatoio dell'acqua calda sanitaria.
[5]	皎 Impostazioni	Impostazioni per utente e installatore. Le impostazioni dell'installatore vengono visualizzate solo in modalità installatore (l'interruttore installatore è nella posizione)
[6]	() Informazioni	Visualizza dati e informazioni sull'unità interna.
[7]	🛢 Prima messa in	Restrizione: Solo per l'installatore.
	funzione	Effettuare le prove e la manutenzione.
[8]	🙃 Connettività	Restrizione: Solo per l'installatore.
		Dà accesso alle impostazioni avanzate.
[9]	🕏 Energia	Mostra il consumo di elettricità.
[10]	👋 Procedura	Restrizione: Solo per l'installatore.
	guidata di configurazione	Per impostare le impostazioni iniziali più importanti.
[12]		Opzioni e test dello schermo tattile.

Sottomenu	Descrizione
[13] 🎇 IO non fornito	Restrizione: Solo per l'installatore.
	Mappatura dei pin del terminale per alcune funzioni.

5.3.3 Schermata dei setpoint

La schermata dei setpoint viene visualizzata per le schermate che descrivono i componenti del sistema che necessitano del valore per il setpoint.



Voce	Descrizione
а	Temperatura desiderata. Toccare l'area superiore o inferiore per aumentare/diminuire la temperatura. Note: In alternativa, è possibile utilizzare l'area di scorrimento (b).
b	Cursore. Scorrere verso l'alto/il basso o toccare le frecce su/ giù in quest'area per aumentare/diminuire la temperatura.
С	Programmato successivamente (se la programmazione è abilitata).

5.4 Portare il funzionamento nello stato ATTIVATO o DISATTIVATO

5.4.1 Portare su ATTIVATO o DISATTIVATO

Funzionamento di riscaldamento/raffreddamento ambiente

AVVISO

Protezione antigelo ambiente. Anche se si porta su DISATTIVATO il funzionamento in modalità riscaldamento/ raffreddamento ambiente, la funzione di protezione antigelo ambiente –se attivata– può restare in funzione. Tuttavia, per il controllo con termostato ambiente installato esternamente, la protezione è attiva solo in caso di richiesta del termostato.

AVVISO

Prevenzione congelamento tubi acqua. Anche quando si porta su DISATTIVATO il funzionamento in modalità riscaldamento/raffreddamento ambiente, la prevenzione congelamento tubi acqua –se attivata– resta in funzione.

Nel caso in cui si voglia disattivare TUTTO il riscaldamento/ raffreddamento dell'ambiente:

1 Nella schermata iniziale, toccare l'icona ⁽¹⁾ nella barra Riscaldamento/raffreddamento ambiente.

Risultato: Quando è DISATTIVATO, l'area della schermata Riscaldamento/raffreddamento ambiente è grigia.

Nel caso in cui si voglia disattivare solo una singola zona:

1 Andare a:

- [1.17] Zona principale > Zona Attivato.
- [2.15] Zona aggiuntiva > Zona Attivato.

2 DISATTIVARE la zona:



Risultato: Quando è DISATTIVATO, l'area della schermata della zona è grigia.

Funzionamento in modalità riscaldamento del serbatoio

AVVISO

Modo disinfezione. Anche se si DISATTIVA il funzionamento in modalità riscaldamento del serbatoio, la modalità di disinfezione rimane attiva.

AVVISO

Si consiglia di impostare la modalità di disinfezione su una volta al giorno (impostazione [4.10] Disinfezione > Ogni giorno).

1 Nella schermata iniziale, toccare l'icona 🖒 nella barra Acqua calda sanitaria.

Risultato: Quando è DISATTIVATO, l'area della schermata Acqua calda sanitaria è grigia.

5.5 Lettura delle informazioni

Per leggere le informazioni

1 Andare a [6]: Informazioni.

Informazioni che è possibile leggere

Nel menu	Si può leggere
[6.1] Dati energetici	Energia prodotta ed elettricità consumata.
[6.2] Informazioni rivenditore	Numero contatto/assistenza clienti
[6.3] Sensori	Temperatura ambiente, del serbatoio o dell'acqua calda sanitaria, esterna e temperatura dell'acqua in uscita (se applicabile)
[6.4] Attuatori	Stato/modo di ciascun attuatore
	Esempio: Pompa dell'acqua calda sanitaria ATTIVATO/ DISATTIVATO
[6.5] Modi operativi	Modo funzionamento corrente
	Esempio: Modo sbrinamento/ ritorno olio
[6.6] Informazioni su	Contenente:
	 Informazioni sulla versione del sistema
	 Numeri di serie
	Nome modello
	 Informazioni sulla produzione

5.6 Controllo del riscaldamento/ raffreddamento ambiente

5.6.1 Impostazione del modo funzionamento ambiente

Note relative ai modi operativi ambiente

Se l'unità è un modello per riscaldamento/raffreddamento, può sia riscaldare che raffreddare l'ambiente. Occorre dire al sistema quale modo funzionamento usare.

Per dire al sistema quale funzionamento ambiente usare, si può:

Si può	Ubicazione
Controllare quale modo funzionamento ambiente è attualmente utilizzato.	Schermata iniziale
Impostare permanentemente il modo funzionamento ambiente.	Menu principale
Limitare la commutazione automatica in base al programma mensile.	

Per impostare il modo di funzionamento ambiente

- 1 Andare a [3.2]: Riscaldamento/raffreddamento ambiente > Modo funzionamento
- 2 Selezionare una delle opzioni seguenti:
 - Riscaldamento: Solo il modo riscaldamento
 - Raffreddamento: Solo il modo raffreddamento
 - Automatico: Il modo di funzionamento cambia automaticamente tra riscaldamento e raffreddamento sulla base della temperatura esterna. Limitato ogni mese in base al Programma del modo funzionamento [3.5].

Nota: La modalità di funzionamento (riscaldamento o raffreddamento) viene decisa dal termostato ambiente installato esternamente quando:

- c'è solo una zona (zona principale),
- e la zona principale è controllata dal termostato ambiente installato esternamente,
- e il termostato ambiente installato esternamente ha segnali individuali di riscaldamento/raffreddamento (contatti doppi).

Per limitare la commutazione automatica in base a un programma

Condizioni: Impostare il modo funzionamento ambiente su Automatico.

1	Vaia[3.5]:Riscaldamento/raffreddamento ambiente > Programma del modo funzionamento.			
2	Selezionare un mese.			
3	Per ciascun mese, selezionare un'opzione:			
	Automatico: Non limitato			
	 Riscaldamento: Limitato 			
	 Raffreddamento: Limitato 			
4	Confermare le modifiche.			

5.6.2 Per cambiare la temperatura ambiente desiderata

Durante il controllo della temperatura ambiente, è possibile usare la schermata dei setpoint della temperatura ambiente per leggere e regolare la temperatura ambiente desiderata.

1	Andare a [1.1]: Zona principale > Setpoint ambiente.			
	OPPURE dalla schermata iniziale: toccare l'icona del trasmettitore di calore della zona da modificare.			
2	Regolare la temperatura ambiente desiderata:			
	Zone pursopate Impostate to temperature su			
	û 6			

Se la programmazione è su ATTIVATO dopo il cambio della temperatura ambiente desiderata

- La temperatura rimarrà invariata fino quando non ci sono azioni programmate.
- La temperatura ambiente desiderata tornerà al suo valore programmato non appena si verificherà un'azione programmata.

È possibile evitare il comportamento programmato portando (temporaneamente) su DISATTIVATO la programmazione.

Per disattivare la programmazione della temperatura ambiente (per il riscaldamento)



Per disattivare la programmazione della temperatura ambiente (per il raffreddamento)



5.6.3 Per cambiare la temperatura dell'acqua in uscita richiesta

INFORMAZIONE

| i

L'acqua in uscita è l'acqua che viene inviata ai trasmettitori di calore. La temperatura dell'acqua in uscita richiesta viene impostata dall'installatore in base al tipo di trasmettitore di calore. Regolare le impostazioni della temperatura manuale solo in caso di problemi.

Se non si utilizza la curva climatica, è possibile regolare la temperatura dell'acqua in uscita desiderata nel modo seguente:



5.7 Controllo dell'acqua calda sanitaria

5.7.1 Modo riscaldamento preventivo e mantenimento

Nel modo riscaldamento preventivo e mantenimento, il serbatoio ACS riscalda continuamente fino alla temperatura mostrata sulla pagina iniziale (per esempio: 50°C) quando la temperatura scende sotto a un certo valore (setpoint di riscaldamento preventivo [4.5] – isteresi [4.12]).



INFORMAZIONE

Rischio di carenza di capacità del riscaldamento ambiente per il serbatoio dell'acqua calda sanitaria senza surriscaldatore interno: in caso di azionamento frequente dell'acqua calda sanitaria, si verificheranno delle interruzioni frequenti e prolungate del riscaldamento ambiente/raffreddamento ambiente se si seleziona Modo funzionamento = Riscaldamento preventivo e mantenimento (per il serbatoio è consentito solo il riscaldamento preventivo).

Per impostare la modalità ACS Riscaldamento preventivo e mantenimento

- 1 Andare a [4.7] Acqua calda sanitaria > Modo riscaldamento.
- 2 Impostare Modo riscaldamento su Riscaldamento preventivo e mantenimento.

Modifica del setpoint della temperatura serbatoio

Con la modalità Solo riscaldamento preventivo e mantenimento e Programmato + riscaldamento preventivo e mantenimento, è possibile utilizzare la schermata dei setpoint della temperatura serbatoio per regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria.

2 Regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria:	1	Vaia[4.5]: Serbatoio > Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento.		
û 6	2	Regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria:		

Note: Con la modalità Solo programmato, è possibile modificare le impostazioni per: [4.3] Setpoint manuale e [4.4] Setpoint funzionamento in modalità "Powerful".

5.7.2 Modo programmato

Nel modo programmato, il serbatoio ACS produce acqua calda in base al programma.

Esempio:



- Inizialmente, la temperatura serbatoio ACS è identica alla temperatura dell'acqua sanitaria che entra nel serbatoio ACS (esempio: 15°C).
- Alle ore 00:00 il serbatoio ACS è programmato per riscaldare l'acqua ad un valore preimpostato (esempio: Comfort = 60°C).
- Durante la mattinata, l'acqua calda viene consumata e la temperatura serbatoio ACS diminuisce.
- Alle ore 14:00 il serbatoio ACS è programmato per riscaldare l'acqua ad un valore preimpostato (esempio: Ecologico = 50°C). L'acqua calda è nuovamente disponibile.
- Durante il pomeriggio e la sera, si consuma nuovamente acqua calda e la temperatura serbatoio ACS torna a diminuire.
- Alle 00:00 del giorno successivo, il ciclo si ripete.

Per impostare la modalità ACS Programmato

1	Andare a [4.7] Acqua calda sanitaria > Modo riscaldamento.		
2	Impostare Modo riscaldamento su Programmato.		

Impostazioni correlate:

[4.24] Attiva la programmazione del riscaldamento preventivo e mantenimento

[4.25] Programmazione del riscaldamento preventivo e mantenimento

5.7.3 Modo programmato+riscaldamento preventivo e mantenimento

Nel modo programmato+riscaldamento preventivo e mantenimento, il controllo dell'acqua calda sanitaria è lo stesso di quello del modo programmato. Tuttavia, quando la temperatura del serbatoio ACS scende sotto al valore preimpostato (=setpoint riscaldamento preventivo [4.5] – isteresi [4.12]; esempio: 35°C), il serbatoio ACS si riscalda fino a raggiungere il setpoint del riscaldamento preventivo (esempio: 45°C). Questo assicura che sia sempre disponibile una quantità minima di acqua calda.

Esempio:



Per impostare la modalità Riscaldamento preventivo e mantenimento programmato

1 Andare a [4.7] Acqua calda sanitaria > Modo riscaldamento.

2 Impostare Modo riscaldamento su Riscaldamento preventivo e mantenimento programmato.

Modifica del setpoint della temperatura serbatoio

Con la modalità Solo riscaldamento preventivo e mantenimento e Programmato + riscaldamento preventivo e mantenimento, è possibile utilizzare la schermata dei setpoint della temperatura serbatoio per regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria.



Note: Con la modalità Solo programmato, è possibile modificare le impostazioni per: [4.3] Setpoint manuale e [4.4] Setpoint funzionamento in modalità "Powerful".

5.7.4 Uso del funzionamento potente dell'ACS

Funzione Powerful

Funzionamento in modalità "Powerful" permette il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria da parte del riscaldatore di riserva o del surriscaldatore. Utilizzare questo modo nei giorni in cui l'utilizzo dell'acqua calda è maggiore del solito.

Per controllare se la funzione Powerful è attiva

Se nella schermata iniziale compare 🍄 , significa che la funzione Powerful è attiva.

Attivare o disattivare Funzionamento in modalità "Powerful" nel modo seguente:

- 1 Andare a [4.1]: Acqua calda sanitaria > Funzionamento in modalità "Powerful".
- 2 Portare il funzionamento Powerful su Disattivato oppure su Attivato.

Esempio di utilizzo: si presenta un bisogno immediato di più acqua calda

Ci si trova nella seguente situazione:

- Si è già consumata gran parte dell'acqua calda sanitaria.
- Non si può attendere che l'azione programmata successiva riscaldi il serbatoio dell'acqua calda sanitaria.

Allora è possibile attivare la funzione Powerful. Il serbatoio dell'acqua calda sanitaria inizierà a riscaldare l'acqua portandola alla temperatura Setpoint funzionamento in modalità "Powerful".

INFORMAZIONE

Quando è attivo il funzionamento Powerful, è presente un rischio elevato di problemi di riscaldamento/raffreddamento ambiente e di comfort dovuti alla carenza di capacità. In caso di funzionamento frequente dell'acqua calda sanitaria, si verificheranno delle interruzioni frequenti e lunghe del raffreddamento/riscaldamento ambiente.

5.7.5 Utilizzo del riscaldamento manuale del serbatoio della ACS

Riscaldamento del serbatoio manuale avvia immediatamente il riscaldamento del serbatoio della ACS con l'impostazione normale di [4.8] Efficienza di riscaldamento.

ATTIVARE Riscaldamento del serbatoio manuale nel modo seguente:

- 1 Andare a [4.1]: Acqua calda sanitaria > Riscaldamento del serbatoio manuale.
- **2** ATTIVARE Riscaldamento del serbatoio manuale:

5.8 Schermata del programma: Esempio

Questo esempio mostra come impostare la programmazione della temperatura ambiente nel modo riscaldamento per la zona principale.



INFORMAZIONE

Le procedure per organizzare altri programmi sono simili.

Impostazione della programmazione: panoramica



Prerequisito: La programmazione della temperatura ambiente è disponibile solo se è attivo il controllo del termostato ambiente. Se il controllo Tma è attivo, il programma si applica invece al Tma.

- 1 Andare alla programmazione.
- (opzionale) Cancellare il contenuto della programmazione dell'intera settimana o il contenuto della programmazione del giorno selezionato.
- 3 Impostare la programmazione per Lunedì.
- 4 Copiare la programmazione negli altri giorni della settimana.
- **5** Impostare la programmazione per Sabato e copiarla in Domenica.
- 6 Assegnare un nome alla programmazione.

Andare alla programmazione

1	Andare a [1.2]: Zona principale > Programma riscaldamento.		
2	ATTIVARE la programmazione: Programma riscaldamento		
3	Andare a [1.3]: Zona principale > Programma riscaldamento.		

Per cancellare il contenuto del programma della settimana



2 Toccare il pulsante 🗓 per eliminare la programmazione: Schedule (j) (+)Mai (20.0°C) Mei (20.0°C) Gio (20.0°C) ٩ 19.0°C (Q) Dom (19.0°C) 18:00 00 00 \triangle 6 Ŵ Attiva (\bigcirc) 3 Confermare con il pulsante 🗸

Per cancellare il contenuto di un blocco orario nella programmazione

1	Andare alla programmazione che si desidera modificare.			
	Programma			
	Programmazione 1 Active > Programmazione 2 >			
	Programmazione 3			
	<u> 6 </u>			
2	Toccare il pulsante rogrammazione:			
	Schedule 1 / Panoramica (j) Lun (190°C) (200°C) (1)			
	Mar 2000 2000 (T)			
	Gio 2000 2000 0000			
	Sab 180°C 210°C 0 Dom 180°C 210°C 0			
	☐ ← ÎÎ (Ativa) (<			
3	Selezionare il blocco orario da cancellare:			
	Modifica blocchi temporali			
	Seleziona il blocco temporale che desideri modificare:			
	Lun 00:00-03:00 - 19.0°C Lun 05:30-08:00 - 20.0°C			
	Lun 17:00-21:00 - 20.0°C 🗸 Mar 06:30-09:00 - 20.0°C			
	Mar 17:00-21:00 - 20.0°C Mer 06:30-09:00 - 20.0°C			
4				
4	l occare il pulsante ill per cancellare il blocco orario.			
5	Confermare con Il pulsante V.			
Pera	Per aggiungere blocchi orari			
1	Per aggiungere un blocco orario, toccare il pulsante $+$.			







Per rinominare una programmazione



- 2 Toccare l'icona 🖍 accanto al nome della programmazione per rinominarla[.] Schedule 1 / Panoramica (i) (20.0°C) (20.0*0 (+)Mar Mer (20.0°C) Ø (20.0°C) Gio (9.0') Ver Sal (G 12:00 00:00 <u>ن</u> ج Attiva ů (3 Rinominare la programmazione usando la tastiera a schermo.
- 4 Confermare con il pulsante \checkmark .

Per attivare la programmazione

1	Selezionare il programma:				
	Programma				
	Programmazione 1 Active > Programmazione 2 >				
	Programmazione 3				
	<u></u>				
-					
2	l occare il pulsante Attiva:				
	Schedule 1 / Panoramica				
	Mar (200°) (20°C) (+)				
	Gio Carro Carro Concorto Carro Carro Concorto Carro Ca				
	Ven fströ 21.0°C fströ Sab 150°C 21.0°C (a)				
	Dom [180°C] 210°C 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00				
	viene contrassegnato con "Attivo".				
4	Confermare con il pulsante 🗸 .				

5.9 Curva climatica

5.9.1 Cosa è la curva climatica?

Funzionamento dipendente da condizioni meteorologiche

L'unità funziona in modo dipendente dalle condizioni meteorologiche se la temperatura dell'acqua in uscita richiesta viene determinata automaticamente dalla temperatura esterna. Per questo l'unità è collegata a un sensore di temperatura posto sulla parete nord dell'edificio. Se la temperatura esterna aumenta o diminuisce, l'unità compensa istantaneamente. In tal modo l'unità non deve attendere il feedback proveniente dal termostato per aumentare o ridurre la temperatura dell'acqua in uscita. Poiché reagisce più rapidamente, evita grandi aumenti e abbassamenti della temperatura interna e della temperatura dell'acqua ai rubinetti.

Vantaggio

Il funzionamento dipendente dalle condizioni meteorologiche riduce il consumo di energia.

Curva climatica

Per poter compensare le differenze di temperatura, l'unità si affida alla sua curva climatica. La curva definisce quanto deve essere la temperatura dell'acqua in uscita alle diverse temperature esterne. Poiché la pendenza della curva dipende da circostanze locali, come la climatizzazione e la coibentazione dell'edificio, la curva può essere regolata dall'installatore o dall'utilizzatore.

റ്

Tipo di curva climatica

Il tipo di curva climatica è la "curva a 2 punti".

Disponibilità

La curva climatica è disponibile per:

- Zona principale Riscaldamento
- Zona principale Raffreddamento
- Zona aggiuntiva Riscaldamento
- Zona aggiuntiva Raffreddamento

5.9.2 Uso delle curve climatiche

Schermate collegati

- La tabella seguente descrive:
- Dove è possibile definire le diverse curve climatiche
- Quando viene utilizzata la curva (restrizione)

Per definire la curva, andare a	La curva viene utilizzata quando
<pre>[1.8] Zona principale > Curva climatica per il riscaldamento</pre>	<pre>[1.5] Modo setpoint riscaldamento = Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)</pre>
<pre>[1.9] Zona principale > Curva climatica per il raffrescamento</pre>	<pre>[1.7] Modo setpoint raffreddamento = Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)</pre>
<pre>[2.8] Zona aggiuntiva > Curva climatica per il riscaldamento</pre>	<pre>[2.5] Modo setpoint riscaldamento = Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)</pre>
<pre>[2.9] Zona aggiuntiva > Curva climatica per il raffrescamento</pre>	<pre>[2.7] Modo setpoint raffreddamento = Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)</pre>

Setpoint massimi e minimi

Non è possibile configurare la curva con temperature che siano più alte o più basse dei setpoint massimi e minimi per quella zona. Quando si raggiunge il setpoint massimo o minimo, la curva si appiattisce.

Per definire la curva climatica

Definire la curva climatica utilizzando due setpoint (b, c). Esempio:





Per perfezionare la curva climatica

La tabella seguente descrive come perfezionare la curva climatica di una zona:

Ti senti		Perfe	ezionai setp	mento oint:	con i
Con temperature esterne regolari	Con temperature esterne fredde	Setpoint 1 (b)		Setpe (d	oint 2 c)
		Х	Y	Х	Y
OK	Freddo	↑	1		_
OK	Caldo	↓	↓		
Freddo	OK	—	—	↑	1
Freddo	Freddo	↑	↑	↑	1
Freddo	Caldo	↓	↓	↑	1
Caldo	OK	—	—	↓	↓
Caldo	Freddo	↑	↑	Ļ	↓
Caldo	Caldo	Ļ	Ļ		

6 Suggerimenti per il risparmio energetico

Suggerimenti relativi alla temperatura ambiente

- Assicurarsi che la temperatura ambiente desiderata NON sia MAI troppo alta (nel modo riscaldamento) o troppo bassa (nel modo raffreddamento), ma SEMPRE secondo le proprie esigenze effettive. Per ogni grado risparmiato, si può risparmiare fino al 6% dei costi di riscaldamento/raffreddamento.
- NON aumentare/diminuire la temperatura ambiente desiderata per velocizzare il riscaldamento/raffreddamento ambiente. L'ambiente NON si riscalderà/raffredderà più rapidamente.
- Se il proprio layout sistema contiene degli emettitori di calore lenti (esempio: riscaldamento a pavimento), evitare ampie oscillazioni della temperatura ambiente desiderata ed EVITARE che la temperatura ambiente scenda/salga troppo. Per riscaldare/ raffreddare nuovamente l'ambiente, infatti, ci vorrebbe più tempo e più energia.
- Utilizzare un programma settimanale per le proprie, normali esigenze di riscaldamento o raffreddamento. Se necessario, ci si può discostare facilmente dal programma:
 - Per i periodi più brevi: Si può bypassare la temperatura ambiente programmata fino all'azione programmata successiva.
 Esempio: Se si dà una festa, oppure se si esce per un paio d'ore.
 - · Per i periodi più lunghi: Si può usare il modo vacanza.

Suggerimenti relativi alla temperatura serbatoio ACS

- Usare un programma settimanale per le proprie esigenze di acqua calda sanitaria normali (SOLO nel modo programmato).
- Programmare di riscaldare il serbatoio ACS ad un valore preimpostato (Comfort = più alto della temperatura serbatoio ACS) durante la notte, perché in questo periodo la domanda di riscaldamento ambiente è più bassa.
- Se NON fosse sufficiente riscaldare il serbatoio ACS una volta durante la notte, programmare di riscaldare in modo aggiuntivo il serbatoio ACS ad un valore preimpostato (Ecologico = minore della temperatura serbatoio ACS) durante il giorno.
- Assicurarsi che la temperatura serbatoio ACS desiderata NON sia troppo alta. Esempio: Dopo l'installazione, abbassare la temperatura serbatoio ACS giornalmente di 1°C e controllare di avere ancora acqua calda a sufficienza.
- Programmare di portare su ATTIVATO la pompa dell'acqua calda sanitaria SOLO durante i periodi del giorno in cui non è necessario disporre di acqua calda istantanea. Esempio: Al mattino e alla sera.

7 Manutenzione e assistenza

7.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza

L'installatore deve effettuare una manutenzione annuale. Si può reperire il numero contatto/assistenza clienti tramite l'interfaccia utilizzatore.

1 Andare a [6.3]: Informazioni > Informazioni rivenditore.

In quanto utente finale, si deve:

- Mantenere pulita l'area intorno all'unità.
- Tenere pulita l'interfaccia utente con uno straccio morbido e umido. NON usare detergenti.
- Controllare regolarmente tramite [6.3] Informazioni > Sensori che la pressione dell'acqua sia superiore a 1 bar.

Refrigerante

Tipo di refrigerante: R290

Valore potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3

È possibile che siano necessarie ispezioni periodiche per controllare eventuali perdite di refrigerante secondo la legislazione applicabile. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore.

Qualsiasi intervento di riparazione e assistenza relativo al refrigerante deve essere eseguito dai tecnici certificati Daikin.

Non toccare MAI direttamente il refrigerante fuoriuscito accidentalmente, poiché potrebbe provocare gravi ustioni da gelo.

8 Risoluzione dei problemi

Contatti

Per i sintomi elencati di seguito, si può cercare di risolvere il problema da sé. Per qualsiasi altro problema, contattare il proprio installatore. Si può reperire il numero contatto/assistenza clienti tramite l'interfaccia utilizzatore.

1 Andare a [6.3]: Informazioni > Informazioni rivenditore.

8.1 Per visualizzare il testo di guida in caso di difetto

In caso di malfunzionamento, sulla schermata iniziale apparirà il testo seguente, in base alla gravità:

- \bigtriangleup : Errore
- A: Malfunzionamento

 $\dot{\mathsf{E}}$ possibile ottenere una descrizione breve e una lunga del difetto nel modo seguente:

1 Andare a [11] Anomalia.

Risultato: Sullo schermo apparirà una breve descrizione dell'errore e il codice di errore.

Toccare il messaggio di errore nella schermata di errore.
 Risultato: Sullo schermo apparirà una lunga descrizione dell'errore.

8.2 Per controllare lo storico dei difetti

Condizioni: Il livello autorizzazione utente è impostato su utente finale avanzato.

1 Andare a [11]: Cronologia delle anomalie.

Sarà visualizzata una lista dei difetti più recenti.

8.3 Sintomo: Fa troppo freddo (caldo) nel soggiorno

Causa possibile	Azione correttiva
La temperatura ambiente desiderata è troppo bassa (alta).	Aumentare (diminuire) la temperatura ambiente desiderata. Vedere "5.6.2 Per cambiare la temperatura ambiente desiderata" [▶ 11].
	 Se il problema si verifica ogni giorno, effettuare una delle seguenti operazioni: Aumentare (diminuire) il valore preimpostato della temperatura ambiente. Vedere la Guida di riferimento per l'utilizzatore. Regolare la pianificazione della temperatura ambiente. Vedere "5.8 Schermata del programma: Esempio" [> 14].
È impossibile raggiungere la temperatura ambiente desiderata.	Aumentare la temperatura dell'acqua in uscita richiesta in base al tipo di trasmettitore di calore. Vedere "5.6.3 Per cambiare la temperatura dell'acqua in uscita richiesta" [▶ 12].
La curva climatica non è impostata correttamente.	Regolare la curva climatica. Vedere "5.9 Curva climatica" [▶ 15].

8.4 Sintomo: L'acqua al rubinetto è troppo fredda

Causa possibile	Azione correttiva
La scorta di acqua calda sanitaria è finita a causa di un consumo insolitamente alto.	Se si necessita immediatamente di acqua calda sanitaria, attivare: • [4.1] Funzionamento in
La temperatura serbatoio ACS desiderata è troppo bassa.	modalità "Powerful". Tuttavia, questo comporta un consumo aggiuntivo di energia. Vedere "5.7.4 Uso del funzionamento potente dell'ACS" [> 13].
	• [4.3] Riscaldamento del serbatoio manuale.
	Se il problema si verifica ogni giorno, effettuare una delle seguenti operazioni:
	 Aumentare il valore preimpostato della temperatura serbatoio ACS. Vedere la Guida di riferimento per l'utilizzatore.
	 Regolare il programma della temperatura serbatoio ACS. Esempio: Programmare per riscaldare in aggiunta il serbatoio ACS ad un valore preimpostato (Setpoint economico = temperatura serbatoio più bassa) durante il giorno. Vedere "5.8 Schermata del programma: Esempio" [> 14].

8.5 Sintomo: Guasto della pompa di calore

Se la pompa di calore non funziona, il riscaldatore di riserva e/o il surriscaldatore possono fungere da riscaldatore d'emergenza. Esso si fa carico dell'intero fabbisogno di calore, automaticamente oppure con interazione manuale.

- Se Emergenza è impostata su Automatico e si verifica un guasto alla pompa di calore:
 - Per ETVH/X: il riscaldatore di riserva farà fronte automaticamente alla produzione di acqua calda sanitaria e al riscaldamento ambiente.
 - Per ETBH/X: il riscaldatore di riserva farà fronte automaticamente al carico del riscaldamento e il surriscaldatore nel serbatoio opzionale farà fronte alla produzione di acqua calda sanitaria.
- Se Emergenza è impostato su Manuale e si verifica un guasto alla pompa di calore, l'acqua calda sanitaria e il riscaldamento ambiente si arrestano.

Per ripristinarlo manualmente attraverso l'interfaccia utente, andare sulla schermata del menu principale Anomalia e verificare se il riscaldatore di riserva e/o il surriscaldatore possono far fronte al carico di calore oppure no.

- Altrimenti, quando Emergenza è impostato su:
- SH automatico ridotto / DHW attivo, il riscaldamento ambiente è ridotto ma l'acqua calda sanitaria è ancora disponibile.
- SH automatico ridotto / DHW disattivo, il riscaldamento ambiente è ridotto ma l'acqua calda sanitaria NON è disponibile.
- SH automatico normale / DHW disattivo, il riscaldamento ambiente funziona normalmente ma l'acqua calda sanitaria NON è disponibile.

In maniera simile al modo Manuale, l'unità può far fronte all'intero carico con il riscaldatore di riserva e/o con il surriscaldatore se l'utilizzatore attiva questa funzione attraverso la schermata del menu principale Anomalia.

Se la pompa di calore si guasta, sull'interfaccia utente apparirà \triangle o

Causa possibile	Azione correttiva
La pompa di calore è	Vedere "8.1 Per visualizzare il
danneggiata.	testo di guida in caso di
	difetto" [▶ 17].

8.6 Sintomo: dopo la messa in funzione, il sistema produce un gorgogliamento

Causa possibile	Azione correttiva
È presente aria nel sistema.	Spurgare l'aria dal sistema. ^(a)
Bilanciamento idraulico non corretto.	Operazioni a cura dell'installatore:
	 Eseguire il bilanciamento idraulico per assicurare che il flusso sia correttamente distribuito tra gli emettitori. Se il bilanciamento idraulico non è sufficiente, si consiglia di aumentare il valore Delta T riscaldamento ([1.14] / [2.14]).

9 Smaltimento

Causa possibile	Azione correttiva
Vari difetti.	Controllare se sulle pagine iniziali di interfaccia dell'utilizzatore sia visualizzato

^(a) Consigliamo di spurgare l'aria con la funzione di spurgo dell'aria dell'unità (intervento a cura dell'installatore). Se si spurga l'aria dagli emettitori di calore o dai collettori, fare attenzione a quanto segue:

Spurgo aria dai trasmettitori di calore o dai collettori. Prima di spurgare l'aria dai trasmettitori di calore o dai collettori, controllare se sulle pagine iniziali dell'interfaccia utente sia visualizzato \triangle oppure il simbolo \triangle .

- In caso negativo, si può procedere immediatamente con lo spurgo aria.
- In caso affermativo, assicurarsi che l'ambiente in cui si desidera spurgare l'aria sia sufficientemente aerata.
 Motivo: In caso di rottura, potrebbe verificarsi una perdita di refrigerante nel circuito idraulico e, successivamente, nell'ambiente in cui si effettua lo spurgo aria dai trasmettitori di calore o dai collettori.

9 Smaltimento

Quando si desidera smaltire l'unità, NON farlo da soli ma rivolgersi a tecnici certificati Daikin.



AVVISO

NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti in conformità alla legge applicabile. Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

10 Glossario

ACS = Acqua calda sanitaria

Acqua calda utilizzata, in qualsiasi tipo di edificio, per scopi domestici.

Tman = temperatura dell'acqua in uscita

Temperatura dell'acqua all'uscita acqua dell'unità.

11 Impostazioni installatore: Tabelle da compilarsi a cura dell'installatore

11.1 Procedura guidata di configurazione

Impostazione	Compilare
Sistema	

	Impostazione	Compilare
	Numero di zone	
	Bivalente [5.14]	
	Serbatoio ACS	
	Tipo di serbatoio ACS	
	Selezione d'emergenza[5.23]	
Ris	scaldatore di riserva	
	Configurazione della rete elettrica	
	Capacità massima	
	Fusibile >10A	
Zor	na principale	
	Tipo di emettitore[1.11]	
	Controllo [1.12]	
	Modo setpoint riscaldamento[1.5]	
	Modo setpoint raffreddamento[1.7]	
	Curva climatica per il riscaldamento[1.8]	
	Curva climatica per il raffrescamento[1.9]	
Zor	na aggiuntiva (solo se doppia zo	na)
	Tipo di emettitore[2.11]	
	Controllo [2.12]	
	Modo setpoint riscaldamento[2.5]	
	Modo setpoint raffreddamento[2.7]	
	Curva climatica per il riscaldamento[2.8]	
	Curva climatica per il raffrescamento[2.9]	
ACS (se applicabile)		
	Efficienza di	
	Modo funzionamento [4.7]	
	FIGUO TUNZIONAMENTO [4.7]	
	Secpoint Serbatolo	
	Isteresi [4.12]	

11.2 Menu Impostazioni

Impostazione	Compilare
Zona principale	
Tipo termostato est. [1.13]	
Zona aggiuntiva (se applicabile)	
Tipo termostato est. [2.13]	
Acqua calda sanitaria	
Setpoint comfort [4.21]	
Setpoint economico [4.22]	
Informazioni	
Informazioni rivenditore [6.2]	





4P773378-1 0000000X



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773378-1 2024.11