Innengeräte SkyAir

ACHTUNG:
Das im Lieferumfang enthaltene Kabel ist nur 1 m lang! Einspeisung auch über einen externen Travo 24VDC möglich.
Der Trafo ist nicht im Lieferumfang TCA enthalten. Lieferung und Einbau durch Elektriker

S0/S5 Ext. Freigabe
Kontakt geschlossen= Gerät ein
Kontakt offen = Gerät aus



Anschluss auf Platine:
0V / +V



Ausgang Alarmkontakt R2
Kontakt offen = alles OK
Kontakt geschlossen = Störung

Ausgang Betriebsmeldung R1
Kontakt offen = Geräte ein
Kontakt geschlossen = Geräte aus

Weitere Hinweise zur Platine siehe separate Spezifikation

Mit Zusatzplatine RTD-10

TCA Thermoclima AG
Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch
Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch